



# Silva Schneider UR-D 607 Radiowecker

## Wecker einstellen-aktivieren-deaktivieren

Mit diesem Gerät haben Sie die Möglichkeit, zwei voneinander unabhängige Weckzeiten einzustellen. Die Einstellung wird für beide Weckzeiten in gleicher Weise durchgeführt und muss im Standby-Modus (Gerät ausgeschaltet) erfolgen.

1. Vergewissern Sie sich, dass die Uhrzeit richtig eingestellt ist.

### 2. Weckzeiten einstellen

Drücken Sie „AL1“ für die Einstellung der ersten Weckzeit bzw. „AL2“ für die Einstellung der zweiten Weckzeit länger als 2 Sekunden – die Weckzeitanzeige blinkt:

- Drücken Sie „TU-“, um die Stunden der Weckzeit einzustellen.
- Drücken Sie „TU+“, um die Minuten der Weckzeit einzustellen.

1. Standby-Knopf (Ein-/Ausschalter) / Wecker ausschalten

Funktionswahlknopf (Radio/Line-In)

#### MEM/SLEEP:

Senderspeicherknopf / Sleptimer

#### CLOCK:

Anzeige der Radiofrequenz

Zeiteinstellknopf

#### NAP:

Nickerchen-Funktionsknopf

2. **SNOOZE/SLEEP/DIMMER**

Weckwiederholung / Displayhelligkeit einstellen

3. **PROG:**

Automatische Senderspeicherung  
gespeicherter Sender auswählen

#### VOL+/AL2 - VOL- / AL1

Lautstärke lauter/leiser;


Einstellknopf, Weckzeit 1/2;

#### TU- / TU+

Frequenzsuche rückwärts / vorwärts

4. **Lautsprecher**

5. **Anzeige**



3. Drücken Sie „AL1“ bzw. „AL2“ nochmals. Nun können Sie einstellen, ob Sie mit Radio oder Alarmton geweckt werden möchten – drücken Sie „TU-“ bzw. „TU+“, um auszuwählen:

- buzz: Wecken mit Alarmton;
- tunr: Wecken mit Radio

4. Drücken Sie „AL1“ bzw. „AL2“ nochmals. Nun können Sie mit „TU-“ bzw. „TU+“, die Wecklautstärke einstellen:

- U 01: geringste Lautstärke
- U 15: höchste Lautstärke

#### 5. Wecker aktivieren

Drücken Sie im Standby-Modus „AL1“ bzw. „AL2“ kurz – die eingestellte Weckzeit wird angezeigt. Nun drücken Sie „AL1“ bzw. „AL2“ nochmals, um den Wecker zu aktivieren.

6. Am Display erscheint die Weckanzeige.



7. Zur eingestellten Weckzeit schaltet sich das Gerät automatisch ein (Radio oder Alarmton). Drücken Sie den Ein-Ausschalter, um den Alarm zu beenden.  
Wird kein Knopf gedrückt, endet der Alarm nach 30 Minuten automatisch.

1.  Standby-Knopf (Ein-/Ausshalter) / Wecker ausschalten

 Funktionswahlknopf (Radio/Line-In)

**MEM/SLEEP:**

Senderspeicherknopf / Sleeptimer

**CLOCK:**

Anzeige der Radiofrequenz

Zeiteinstellknopf

**NAP:**

Nickerchen-Funktionsknopf



## 8. Wecker deaktivieren

Die Weckfunktion deaktivieren Sie, indem Sie „AL1“ bzw. „AL2“ drücken, bis das Symbol im Display nicht mehr angezeigt wird.