



## Atlanta Digitalwecker 1881-12

### Einstellung der Weckzeit

Der Atlanta Digitalwecker hilft dir, pünktlich aufzustehen und bietet praktische Funktionen, die einfach zu bedienen sind.

So stellst du die Weckzeit ein:

1. Drücke den hinteren runden Druckknopf, um in den Weck-Einstellmodus zu gelangen.



2. Drehe den Einstellknopf, um die gewünschte Stunde einzustellen.

Drücke den Einstellknopf, um zur Minuteneinstellung zu wechseln.



3. Drehe den Knopf, um die Minuten einzustellen.

Drücke ein weiteres Mal, um deine Einstellungen zu speichern.

4. Der Wecker kehrt dann automatisch in den normalen Modus zurück.

#### 5. Alarm ein- und ausschalten

Um den Alarm einzuschalten, schiebe den Weck-Schalter nach oben auf die Position **ON**.

*Auf dem Display erscheint ein Punkt, der zeigt, dass der Alarm aktiviert ist.*



6. Um den Alarm auszuschalten, schiebe den Schalter einfach wieder nach unten auf **OFF**.

*Das Alarmsymbol und der Punkt verschwinden.*



### 7. Snooze-Funktion nutzen

Wenn der Alarm klingelt, drücke die **SNOOZE/LIGHT**-Taste, um ihn vorübergehend zu pausieren.

*Der Alarm wird für 5 Minuten unterbrochen und danach erneut aktiviert.*



8. Wenn du den Alarm komplett stoppen möchtest, drücke einfach eine andere Taste. Der Wecker bleibt dann bis zur nächsten eingestellten Zeit stumm.