



## Panasonic KX-TG6821GB

### Wecker einstellen

Beim Panasonic KX-TG6821GB wird der Wecker über die Sonderprogrammierung eingestellt, nicht über ein einfaches „Wecker“-Menü.

---

**Wichtig: Datum und Uhrzeit müssen vorher korrekt eingestellt sein, sonst funktioniert der Wecker nicht.**

1. Drücke **Menü**, gib anschließend *nicht zu schnell* **7 2 0** ein und bestätige.
2. Wähle mit **OK** einen freien Alarm (es gibt bis zu 3 pro Mobilteil).
3. Wähle die gewünschte Alarmoption: **Aus, Einmalig, Täglich** oder **Wöchentlich**, und bestätige mit **OK**.
4. Bei „Einmalig“ gibst du Datum und Monat ein, bei „Wöchentlich“ den gewünschten Wochentag.
5. Stelle danach die **Uhrzeit** ein und bestätige mit **OK**.
6. *Optional kannst du einen Text-Memo (Name des Alarms) eingeben.*
7. Wähle anschließend den **Alarmton und bestätige**.
8. Zum Schluss kannst du die Snooze-Funktion einstellen oder überspringen.
9. Ist der Alarm **aktiv**, erscheint das **Wecksymbol im Display**.